

## **MAC MAH / MAC FOG Series**



**Mode d'emploi**

**MAC FOG machine à fumée**

## **Nous vous remercions pour l'achat de votre nouvelle machine à fumée MAC MAH**

### **Introduction**

Nous vous remercions d'avoir choisi une machine à fumée MAC FOG. Vous êtes en possession d'un produit robuste et puissant. En vue d'utiliser correctement votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Si vous respectez les instructions suivantes, vous profiterez d'une machine performante et solide pour de nombreuses années.

**Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de votre machine à fumée, veuillez lire attentivement les instructions suivantes concernant le maniement, la sécurité et l'entretien.**

### **Instructions de sécurité**

#### Risques électriques

- Protéger de l'humidité.
- A l'intérieur de l'appareil, il n'y a aucune partie qui ait besoin d'être révisée. Les travaux d'entretien sont à faire effectuer par votre revendeur MAC FOG ou par des spécialistes.
- Il n'y a aucune partie utilisable à l'intérieur de la machine.
- Les connexions électriques ne doivent être établies que par du personnel qualifié.
- L'appareil a été conçu pour un emploi dans des locaux clos. Ne pas utiliser à l'extérieur. Avant l'installation, assurez vous que la tension et la fréquence de votre installation sont bien les mêmes que celles notifiées sur l'appareil.
- Il est essentiel que chaque machine soit correctement reliée à la terre et que l'installation électrique soit conforme aux normes en vigueur.
- Ne pas connecter ce produit sur un bloc de puissance ou un variateur quel qu'il soit. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais endommagé par des bords tranchants. Ne laissez jamais le cordon secteur avec d'autres cordons ou des pièces métalliques. Maniez le cordon d'alimentation par la prise. Ne sortez jamais la prise en tirant sur le câble.
- Débranchez l'appareil avant de remplir le réservoir.
- La machine doit toujours être installée avec une fixation secondaire de sécurité.
- Assurez vous d'installer la machine à fumée toujours à l'horizontal.
- Eteignez l'appareil ou débranchez-le du secteur, quand il est hors d'usage.
- Si de l'humidité, du liquide ou du liquide à fumée devait pénétrer à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil et contactez un technicien ou votre revendeur MAC FOG avant de le réutiliser.

## Danger d'incendie

- Installez la machine hors de portée des enfants. Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Ne jamais braquer la buse de l'appareil directement sur des personnes.
- Le jet de la machine à fumée est très chaud. Pendant que la machine est en marche, respectez une distance d'environ 100 cm vis-à-vis de sa buse.
- Installez l'appareil à un endroit bien aéré. Ne jamais couvrir les orifices d'aération. Pour garantir une aération suffisante, laissez libre un espace de 20 cm autour et au-dessus de l'appareil.
- Ne jamais braquer la buse de la machine sur des flammes.
- La buse de la machine devient très chaude(300° C) pendant son fonctionnement. Pour cela, tenez écarté de matériaux inflammables la buse de la machine à une distance minimum de 300 cm.
- Laissez refroidir la machine à fumée MAC FOG avant toute manipulation.

## Risques d'explosion

- Ne jamais utiliser un produit autre que celui préconisé par votre distributeur MAC MAH.
- Veuillez suivre toute instruction de sécurité appliquée sur le boîtier de votre machine à fumée MAC FOG.
- Employez uniquement des liquides à fumée de haute qualité à base d'eau recommandés par votre revendeur. D'autres liquides à fumée pourraient causer des problèmes d'encrassements ou des crachotements.
- Faites attention qu'il y ait toujours suffisamment de liquide à fumée dans le réservoir. Un emploi sans liquide pourrait endommager la pompe ou provoquer la surchauffe de l'élément de chauffage.
- Si votre machine à fumée MAC FOG ne fonctionnait plus correctement, éteignez la immédiatement. Videz complètement le réservoir, emballez soigneusement l'appareil (au mieux dans son emballage d'origine) et renvoyez-la à votre revendeur MAC FOG.
- Toujours vider le réservoir avant d'envoyer ou transporter l'appareil.
- Ne jamais avaler le liquide à fumée. Si c'était tout de même le cas, consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à grande eau.

## Déballage & inspection

En déballant en présence du livreur, contrôlez le paquet et vérifiez qu'il n'y a aucun dégât dû au transport avant l'utilisation de la machine. Dans le cas de dégâts causés par le transport, consultez votre revendeur et n'utilisez pas l'appareil. Conservez l'emballage pour les transports éventuels.

## Installation

- Enlevez tout matériau d'emballage. Assurez-vous d'avoir enlevé toute la mousse et le rembourrage en plastique, surtout au niveau de la buse de la machine.
- Placez la machine à fumée sur une surface plane et dévissez le bouchon du réservoir de liquide à fumée.
- Remplissez le réservoir de liquide à fumée MacMah ou d'un autre liquide à fumée de haute qualité agréé par votre revendeur. Refermez le réservoir.
- Branchez la télécommande à l'arrière de la machine, puis la fiche d'alimentation de la machine à fumée dans une prise de courant avec terre.

## Utilisation

- Mettez le commutateur d'alimentation à l'arrière de l'appareil à "ON". Le temps de préchauffage est terminé, dès que l'indicateur lumineux rouge sur la machine s'allume.
- Pour déclencher le jet de fumée, pressez le bouton correspondant sur la télécommande.
- L'indicateur lumineux sur la machine s'éteint chaque fois que la machine se réchauffe pour atteindre la température de fonctionnement nécessaire.

Les modèles disposant d'une lyre de fixation peuvent être fixés au plafond. Lors de cette installation, faites attention que la fumée ne s'évapore pas directement en direction de visages de personnes. Quelle que soit la méthode d'installation que vous choisissiez, respectez que l'angle d'inclinaison ne soit pas supérieure à 15 degrés.

**Important:** Observez toujours le niveau de liquide à fumée au réservoir pendant les jets de fumée. Un emploi sans liquide à fumée peut endommager la machine.

Si vous apercevez un débit trop faible, un bruit de la pompe ou un manque total de débit, débranchez immédiatement votre machine. Vérifiez le niveau de liquide, le fusible externe, la connexion à la télécommande et l'alimentation au secteur. Si tout apparaît être correct, branchez de nouveau. S'il n'y a aucune production de fumée après que vous ayez pressé le bouton sur la télécommande pendant 30 secondes, vérifiez si le liquide passe par le tube de raccordement qui est attaché au réservoir. Si vous n'arrivez pas à déterminer la cause du problème, ne continuez pas à presser le bouton de la télécommande. Cela pourrait endommager votre machine. Renvoyez la machine en retour à votre revendeur MAC MAH.

## **Un nettoyage régulier de votre machine à fumée aidera à éviter les réparations ou le remplacement de parties.**

### **Maintenance**

Faites toujours attention de ne pas polluer le liquide à fumée. Après avoir rempli de liquide à fumée, refermez toujours immédiatement les bouchons du bidon de liquide et du réservoir de la machine.

Après une utilisation cumulée de 40 heures, il est recommandé de procéder à un nettoyage de l'appareil pour éviter une accumulation de résidus dans l'élément de chauffage. Utilisez de l'eau déminéralisée.

Pratiquez le nettoyage de la manière suivante :

- 1 Après avoir débranché l'appareil et après avoir attendu qu'il soit refroidi, dévissez la buse de sortie à l'avant de la machine et nettoyez les saletés à l'aide d'eau déminéralisée et d'un cure-pipe. Assurez-vous que le trou soit complètement débouché.
- 2 Videz complètement la machine du liquide à fumée. Versez la solution de nettoyage dans le réservoir. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.
- 3 Faites fonctionner la machine dans une salle bien aérée jusqu'à ce que son réservoir soit vidé.
- 4 Revissez la buse de la machine.
- 5 Le nettoyage est accompli. Remplissez la machine de liquide à fumée.

Remarque: dû à la consistance visqueuse du liquide à fumée et à la haute température avec laquelle la fumée s'évapore, toutes les machines à fumée ont tendance à s'encrasser. Le maintien régulier de la machine garanti cependant son usage solide pour de nombreuses années.

- Nettoyez le boîtier de la machine seulement avec un chiffon sec.
- L'appareil est à stocker au sec.

## Remarques de fonctionnement

- Toute machine à fumée dégage une condensation autour de sa buse de sortie qui pourrait mener à une accumulation d'humidité au-dessus de l'appareil. Prenez cela en considération lors du choix de l'emplacement de votre appareil.
- Pendant sa marche ou quelque temps après, il se peut de temps à autres qu'une machine à fumée débite spontanément de la fumée.
- Après une utilisation continue toute machine à fumée a besoin de pauses de fonctionnement pour arriver à sa température de fonctionnement correct. Pendant ce temps-là, aucune fumée ne peut être produite et la DEL rouge "READY" sur la machine sera éteinte. Elle s'allumera quand la machine sera de nouveau prête à l'utilisation.

## Lisez et gardez ces instructions

Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis.

MAC FOG SERIE importé par MH DIFFUSION

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel sur notre site web : [www.mhdiffusion.fr](http://www.mhdiffusion.fr)