

eXtreme®

Manuale d'uso

ITALIANO



PPA210MX Sistema Amplificato Portatile con player usb / sd / bluetooth.

Combo mixer amplificato con 2 diffusori passivi da 10"

L'ideale per richiudere e trasportare ovunque il tuo PA in una soluzione unica compatta e versatile.

Grazie per aver scelto questo sistema combo, qui di seguito verrà elencato il contenuto della confezione con le precauzioni e istruzioni d'uso.

Contenuto:

- 1 Mixer amplificato 13 ingressi + player, da 100w rms / 200w di picco**
- 2 comodi diffusori passivi da 10" facili da trasportare in una unica soluzione**
 - 1 cavo di alimentazione per il mixer**
 - 2 cavi speaker audio da 6 metri (casse / mixer)**
 - 1 microfono dinamico per voce / karaoke**
 - 1 cavo microfonico XLR maschio-femmina da 3 metri**
 - 1 Vano per riporre cavi microfoni accessori ecc..**

PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO


Prima di utilizzare il prodotto ti preghiamo di accertarti di aver trovato nella confezione tutti gli accessori necessari per il funzionamento:

- 1) Cavo di Alimentazione
 - 2) Cavi Audio di Collegamento
-

PRECAUZIONI

- 1) Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute in questo manuale prima di utilizzare gli apparecchi.
- 2) Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire/manomettere l'apparecchio.
In caso di necessità rivolgersi all'assistenza ufficiale Extreme o al tuo rivenditore di zona.
- 3) Non esporre direttamente alla luce del sole o a fonti di calore, come radiatori ecc...
- 4) Pulire l'unità utilizzando esclusivamente un panno senza applicare solventi o detergenti.
- 5) Durante gli spostamenti è consigliabile inserire l'unità nel proprio imballo originale riducendo il rischio di danneggiamenti accidentali.
- 6) Non esporre alle intemperie (Acqua, Neve, Vento, ecc...)
- 7) Non applicare detergenti, solventi o lubrificanti ai potenziometri o pulsanti.

Pannello di missaggio del mixer:



1. LETTORE MP3: player integrato con porte per USB / SD / bluetooth con controlli per riproduzione di brani MP3

MODE	Trattenere Acceso/spento - Premere per selezionare da USB / SD / BT
▶	Selettore di Play / Pausa
⟳	Funzione Ripeti brano
⏮	Brano Precedente
⏭	Brano Successivo

2. STEREO IN 5/6 L/R: Ingressi Stereo 5/6 con prese jack oppure RCA per altri ingressi sinistro/destro
3. MONITOR OUTPUTS: Uscite ausiliarie di linea per diffusori attivi o finali di potenza o Monitors
4. VOLUME (STEREO IN 5/6) : Controllo Volume degli Ingressi Stereo 5/6
5. STEREO IN: Ingresso Aux Mini Jack stereo 1/8" da 3,5mm
6. MONITOR OUTPUTS VOLUME L/R: Controllo Volume Uscite Casse ausiliarie o Monitors sinistro/destro
7. HEADPHONE OUTPUT: Uscita Cuffia con attacco Mini Jack stereo 1/8" da 3,5mm
8. LIMIT: Spie di livello volume e Led Limiter
9. EFF MASTER: Controllo generale del volume dell' Effetto Riverbero integrato
10. MP3: Controllo Volume del lettore integrato, Mp3 Player
11. VOLUME MASTER: Volume Master per i diffusori in dotazione (volume principale)
12. POWER: Led di Accensione
13. PEAK: Led di picco, segnala lo stato di saturazione del canale mic/line
14. MIC: Ingresso per il collegamento del microfono in dotazione (di tipo XLR, uguale sui canali da 1 a 4)
15. LINE: Ingresso di linea (di tipo Jack 1/4" da 6.3mm, uguale sui canali da 1 a 4)
16. TREBLE: Controllo equalizzazione delle alte frequenze (uguale sui canali da 1 a 4)
17. BASS: Controllo equalizzazione sulle basse frequenze (uguale sui canali da 1 a 4)
18. EFFECT: Controllo volume dell'effetto del canale (singolarmente sui canali da 1 a 4)
19. VOLUME: Controllo volume sul singolo canale xlr/mic o jack/line (da 1 a 4)
20. L/R SPKR: Le due uscite separate generali per collegare i due diffusori con i due cavi in dotazione.

eXtreme®